

## Drahtaufhängung für Leinwände und Wechselrahmen

Es wird empfohlen, die Ringschrauben oder Aufhängebeschläge etwa ein Drittel der Höhe von der Oberkante des Rahmens entfernt auf der Rückseite des Bildes zu platzieren. Bei einem Rahmen mit einer Höhe von 90 cm würden die Aufhängebeschläge also ungefähr 30 cm unterhalb der oberen Kante angebracht. Diese Positionierung sorgt für eine stabile Aufhängung und minimiert das Kippen des Kunstwerks nach vorne.

Der Draht sollte zudem nicht komplett gespannt sein, um das Knicken an einer oder je nach Bedarf zwei Stellen zu ermöglichen.

